Procédure de réglage de vérin gaz sur table ENRAF .

Le vérin gaz de votre table reste bloqué même en actionnant la manette de commande !
Le vérin gaz de votre table descend tout seul sans actionner la manette de commande !

La plupart du temps, il suffit de le régler … (descriptif ci-dessous)

Si en revanche le vérin fuit (trace d'huile autour du vérin) il faut le remplacer .

Pour régler le vérin, vous aurez besoin d'une pince multiprise .
Saisissez à l'aide de la pince le haut du vérin .
Si votre vérin est bloqué, il faudra faire quelques tours de pince dans le sens du serrage (sens de rotation des aiguilles d'une montre) .
Si en revanche votre vérin descend tout seul, il faudra desserrer quelques tours (sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre) .

Si malgré ces indications de réglages vous ne parvenez pas à régler votre vérin, il se peut aussi que la tête de réglage soit cassée et il faudra remplacer le vérin .

Tête de réglage du vérin

Si vous ne parvenez pas à obtenir un résultat, contactez nous …. 09 83 65 36 54

3 ter ZAC de la Baudinière 44 470 THOUARE sur LOIRE - 09 83 65 36 54
contact@auluga-services.fr www.auluga-services.fr
Siret : 792 047 953 R.C.S. NANTES – NAF 4646Z